

Stvořeno pro život



BOSCH



Kiox 400C s Mini Remote

Chráněno v rámu.

Se všemi funkcemi pro trail.



Jak vyrazit co nejrychleji

Naše instruktážní videa vám ukáží, jak ze zařízení Kiox 400C vytěžit maximum:

[bosch-ebike.com/howto-kiox400c](https://www.bosch-ebike.com/howto-kiox400c)

eBike Systems

Jak se ovládá Kiox 400C s Mini Remote



Kiox 400C

Krátkce stisknout (< 1 sekunda)	Dlouze stisknout (> 1 sekunda)
A Zapnutí/vypnutí elektrokola	Navázání připojení přes Bluetooth®
B Zvýšení podpory	Snížení podpory
C Potvrzení, procházení obrazovek (vpravo)	Otevření rychlé nabídky/nastavení
D Nabíjecí port USB-C® (s ochrannou krytkou)	

Mini Remote

Krátkce stisknout (< 1 sekunda)	Dlouze stisknout (> 1 sekunda)
E Zvýšení podpory	Zapnutí/vypnutí světla
F Snížení podpory	Aktivujte pomoc při tlačení po- držením tlačítka a pohybem elek- trokola po jedné sekundě
G Potvrzení, procházení obrazovek (vpravo)	Otevření rychlé nabídky/nastavení

Pomocí aplikace eBike Flow si můžete přizpůsobit obrazovky na displeji Kiox 400C a prostřednictvím aktualizací přidávat nové funkce.



**Aplikace eBike Flow
ke stažení zde**