

ČESKY

FIBARO Door/Window Sensor z řady HomeKit je senzor s Hallovým efektem, používající nízkoenergetickou technologii *Bluetooth®*.

Společně s detekcí otevírání a zavírání, tento senzor měří také okolní teplotu.

Otevření je detekováno oddělením těla a magnetu senzoru.

Manipulování je detekováno vždy, když je produkt oddělený od povrchu nebo když je kryt otevřen.

TIP: Hledejte obrázky v příslušných kapitolách Rychlého návodu k použití (*Quick Start Guide*).

Obsah balení (strana 3):

- Zařízení,
- Magnet,
- Nálepky,
- Návody a záruční podmínky.

Stáhněte si FIBARO aplikaci z App Store (strana 4).

První zapnutí (strana 5):

- 1) Sejměte kryt (Fig. 1).
- 2) Vyberte blokátor baterie a zkontrolujte, zda je baterie vložena správně (Fig. 3).
- 3) Zavřete kryt (Fig. 4).
- 4) Otevřete FIBARO aplikaci a klikněte na ikonu + (Fig. 5).
- 5) Aplikace vás provede procesem párování.
- 6) Zkontrolujte, zda jsou povrchy čidla a magnetu čisté.
- 7) Opatrně sundejte jednu ochrannou vrstvu z oboustranných nálepek, které byly součástí balení. Nálepky nalepte na čidlo a magnet (Fig. 6).
- 8) Odlepte ochrannou vrstvu ze snímače a magnetu.
- 9) Přilepte senzor na rám a magnet na pohyblivou část dveří/okna (nejvíce 5mm od senzoru) (Fig. 7).

Kód nastavení:

Kód nastavení najdete na zadní straně Rychlého návodu k použití. Uložte si kód na bezpečné místo. Budete ho potřebovat v případě nutnosti přepárování.

Resetování (strana 7):

- 1) Otevřete kryt.
- 2) Stiskněte tlačítko 3x a potom ho stiskněte a držte (Fig. 8).
- 3) Až se rozsvítí LED kontrolka, uvolněte stisknutí tlačítka.
- 4) Znovu stiskněte tlačítko pro potvrzení.



Pro více informací o FIBARO Door/Window Sensor, jako například video návody, parametry, technické návody a vyhlášení, navštivte naši webstránku:

manuals.fibaro.com/cs/hk-door-window-sensor

Specifikace:

Napájení:	Baterie ER14250 (1½AA) 3.6V LS14250 (1½ AA)
Rádiový protokol:	Nízkoenergetický <i>Bluetooth®</i>
Rádiová frekvence:	2.4 GHz
Vysílací výkon:	+9,5 dBm
Provozní teplota:	0-40°C
Rozměry (D x Š x V):	71 x 18 x 18 mm
Shoda se směrnicemi EU:	RoHS 2011/65/EU RoHS 2015/863 RED 2014/53/EU

Varování:

Pokud nedodržíte postupy dle kompletního návodu, může to vést ke škodám na zdraví, či poškodit přístroj. Výrobce, Fibar Group S.A. není zodpovědný za jakoukoli ztrátu nebo poškození vzniklé neuposlechnutím návodu.

Použití jiných baterií než uvedených může vést k explozi. Baterie likvidujte správným způsobem, v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.

Tento výrobek není hračka. Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat!

UPOZORNĚNÍ: V případě nahrazení baterie nesprávným typem může dojít k explozi. Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny.

Toto zařízení je určeno pro použití s Apple HomeKit a je v souladu s normou IEC 62368-1:2018. V případě začlenění do jiného systému, např. výstražného systému, je zapotřebí ověřit soulad s dodatečnými standardy.