

Popis

FIBARO Single Switch (FGBHS-213) je navržen pro montáž v běžných elektroinstalačních krabicích, nebo kdekoli jinde, kde je třeba ovládat elektrická zařízení.

FIBARO Single Switch modul umožňuje ovládání připojených zařízení pomocí technologie HomeKit (pomocí Bluetooth low energy) nebo pomocí přímo připojeného vypínače. Umí také měřit spotřebu elektrické energie.



Více informací o zařízení, třeba video návody, parametry, technické manuály, atd. najdete na našem webu:
manuals.fibaro.com/cs/hk-switch

Varování



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Spínací modul je navržen pro domácí elektrické sítě. Špatné zapojení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Všechny práce se zařízením může provádět pouze **kvalifikovaný a licencovaný elektrikář**. Dodržujte národní předpisy.

I když je zařízení vypnuté, může být na jeho terminálech napětí. Jakákoli údržba či změny připojení anebo zátěže musí být vždy prováděna pouze s odpojeným napájením (vypnuté pojistky).



POZOR!

Nedodržení doporučení obsažených v této příručce může způsobit riziko pro život a zdraví nebo způsobit poruchu přístroje. Výrobce Fibar Group S.A. nebude zodpovědný za jakékoliv ztráty nebo škodu způsobenou nedodržením instrukcí v příručkách.

Připojená zátěž či samotné zařízení mohou být poškozeny, pokud hodnoty připojené zátěže neodpovídají technickým specifikacím!

Připojte pouze podle schémat. Nesprávné zapojení může znamenat riziko pro zdraví, život, či materiální škody.

Zařízení je určeno pro montáž do elektroinstalačních krabic hlubokých alespoň 60 mm. Krabice a elektrické kontakty musí odpovídat národním regulacím.

Elektrický systém budovy musí být chráněn proti přepětí (pojistka) s hodnotou ne větší než 10 A.

První zapnutí

1. Vypněte hlavní přívod elektřiny.
2. Otevřete elektroinstalační krabici.
3. Odpojte kabely z vypínače.
4. Zapněte hlavní napájení.

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

5. Pomocí zkoušečky zjistěte, který vodič je fáze.
6. Vypněte hlavní přívod elektřiny.
7. Připojte fázi na konektor L a napájení modulu.
8. Připojte nulový vodič ke konektoru N.
9. Připojte vodič od zátěže (třeba světla) na konektor Q.
10. Zapojte konektor S1 na tlačítko vypínače.
11. Vložte zařízení do elektroinstalační krabice a zavřete ji.
12. Zapněte hlavní napájení.
13. Otevřete FIBARO for HomeKit aplikaci a klikněte na ikonu .
14. Aplikace vás provede procesem párování.

Popisy ke schémátům zapojení

- ① Vodič fáze
- ② Nulový vodič
- ③ Vodič zátěže
- ④ Vodič vypínače od tlačítka
- ⑤ Napájecí vodič vypínače
- III Konektor na trojitý vodič

Barvy vodičů jsou pouze ilustrační, konzultujte elektrikáře, který vodič je který.

Kód nastavení

Kód nastavení najdete na zadní straně návodu k použití.

Uložte si kód na bezpečné místo. Budete ho potřebovat v případě nutnosti přepárování.

Resetování prvku do továrního nastavení

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

1. Otevřete elektroinstalační krabici.
2. Stiskněte a držte tlačítko.
3. Jakmile začne LED svítit žlutě, tak jej pusťte.
4. Stiskněte znovu tlačítko pro potvrzení.

